

Verlegeanleitung wineo silentPREMIUM CONTRACT

Das dauerelastische Akustiksystem wineo silentPREMIUM CONTRACT wurde speziell für die schwimmende Verlegung (mit einseitiger Haftfixierung) unter wineo Designböden sowie dem PURLINE Bioboden in Planken-, Fliesen und Rollenformat zum Kleben für Einsatzbereiche bis Nutzungsklasse ≤ 33 konzipiert.

Grundsätzliches

Für das Verlegen von wineo silentPREMIUM CONTRACT sind die einschlägigen Normen, Richtlinien und Verweise, die in den entsprechenden Ländern für das Verlegen von „elastischen“ Bodenbelägen gelten, unbedingt zu berücksichtigen.

Baustellenbedingungen

Untergründe

Untergründe müssen dauerhaft trocken, planeben, sauber, tragfähig, rissfrei, zug- und druckfest sein. Die maximalen Ebenheitstoleranzen gemäß DIN 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau) Tabelle 3 bzw. die Angaben des Bodenbelagsherstellers sind zu berücksichtigen.

Untergründe und gespachtelte Flächen müssen dauerhaft trocken sein.

- Zementestriche $< 2,0$ CM% (beheizt $< 1,8$ CM% - CM: Calcium-Carbid-Methode)
- Calciumsulfatestriche $< 0,5$ CM% (beheizt $0,3$ CM%)

Raumklimatische Verhältnisse

- Lufttemperatur im Raum $> 18^{\circ}\text{C}$
- Bodentemperatur mindestens 15°C bis maximal 25°C
(optimale Bodentemperatur $18-20^{\circ}\text{C}$; höhere Temperaturen können im Nachhinein zu Maßänderungen führen)
- Relative Luftfeuchtigkeit $< 65\%$

Prüfung der Ware

Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass wineo silentPREMIUM CONTRACT in der Verpackung nicht gequetscht oder die Kanten beschädigt wurden. Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen.

Akklimatisieren

wineo silentPREMIUM CONTRACT sollte mindestens 24 Stunden vor der Verlegung im ausgerollten Zustand in den zu verlegenden Räumen unter den oben aufgeführten Parametern akklimatisiert werden!

Verlegung auf vorhandenen Untergründen

wineo silentPREMIUM CONTRACT kann auf vorhandenen gereinigten Bodenbelägen wie z.B. Linoleum, Kautschuk, PVC und festverklebtem Parkett verlegt werden. Fugen und Höhenunterschiede bei keramischen Fliesen sind vorab fachgerecht zu egalisieren. **Textile Bodenbeläge jeglicher Art müssen entfernt werden.**

Hinweis: Vorhandene Bodenbeläge sind unbedingt vorher auf Eignung (z.B. feste Verbindung zum Untergrund etc.) zu prüfen. Die Untergrundvorbereitung muss sach- und fachgerecht durchgeführt werden und die dazu erforderlichen Hilfsstoffe müssen entsprechend geeignet sein.

Die Verlegung / Zuschneiden und Auslegen der Bahnen

silentPREMIUM CONTRACT lässt sich mit einem Verlegermesser schneiden. Legen Sie die einzelnen Bahnen Stoß an Stoß **aber spannungsfrei** mit der **FOLIENSEITE NACH OBEN** im Winkel von 90° entgegen der Verlegerichtung des Oberbelages und mit einem Abstand von mind. 5mm zur Wand, Küchenzeilen, Öfen und anderen Bauteilen aus. Raumeinheiten sind grundsätzlich voneinander zu trennen. Räume mit einer ununterbrochenen Fläche von 150m² können unter Berücksichtigung des doppelten Randabstandes (ca. 10mm) fugenlos verlegt werden. Eine Schenkellänge von ca. 12,50m sollte nicht überschritten werden.

Das Ansetzen zweier Bahnen in der Fläche erfolgt durch einen Doppelschnitt, wobei die Ansatzstelle nicht mit dem Untergrund verbunden werden darf. Eine Befestigung der Bahnen untereinander ist ebenfalls nicht notwendig. Nach Ablösen der Folie, welches flach (horizontal) zum Belag erfolgen sollte, beginnen Sie mit der Verlegung des Oberbelages gemäß Verlegeanleitung.

Hinweise:

- Trockenklebstoffe und Fixierungen erfüllen in der Regel nicht die Anforderungen der Klebstoffnorm hinsichtlich der Anforderungen nach DIN EN 1372:2015. Das gilt für flüssige bis pastöse Fixiermittel und für mit Haftklebern beschichtete Vliese, Netze, Gewebe und Folien. Trockenklebstoffe und Fixierungen können Dimensionsveränderungen von Bodenbelägen (z. B. Schrumpfung nach Wärme- einwirkung oder Alterung) aufgrund eines permanent elastischen Klebstoffs nicht gänzlich verhindern.
- Nicht aufgeführte Untergründe bedürfen der Freigabe durch die Windmüller GmbH.
- Die Verlegung auf vorhandenen Untergründen kann sich nachteilig auf das Nutzungsverhalten (z.B. Resteindruckverhalten des Bodenbelagsystems wineo silentPREMIUM CONTRACT und Oberbelag) auswirken.

Gewährleistung

Für die Kombination mit Produkten anderer Hersteller kann aufgrund der Vielzahl erhältlicher Produkte am Markt keine Gewährleistung übernommen werden. Hierfür muss die Freigabe des jeweiligen Bodenbelagsherstellers eingeholt werden. Die Verwendung von nicht geprüften bzw. nicht freigegebenen Bodenbelägen anderer Hersteller kann im Schadensfall zum Ausschluss der Gewährleistungs- und Garantieansprüche führen. Individuallösungen nur nach Rücksprache mit der u.g. Verlegehotline.

Mit dieser Verlegeanleitung wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen informieren. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Wir gewährleisten für unser Produkt, können aber aufgrund der Vielzahl von Faktoren, die außerhalb unseres Einflusses liegen, wie Einsatzmöglichkeit, Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen vor Ort etc. keine Gewährleistung für das Verlegeergebnis im Einzelfall übernehmen. Wir empfehlen, unbedingt ausreichend Eigenversuche durchzuführen.

Mit Erscheinen dieser Verlegeanleitung (Stand 01/2021) verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.