

Technische-Sonder-Information

Desinfektionsmittelbeständigkeit bei Wineo Design- & PURLine Bodenbelägen im Gesundheitswesen

The logo for Wineo, consisting of the word "Wineo" in a bold, sans-serif font, enclosed within a thin black rectangular border.

Unsere Produkte sind standardmäßig mit einer werkseitigen PU-Oberflächenvergütung ausgestattet, die sie strapazierfähig macht.

Für die Auswahl von Bodenbelägen im Gesundheitswesen sind die vorgesehenen Beanspruchungsbereiche von Bedeutung.

In Bereichen z.B. in der Intensivpflege oder in OP-Bereichen, die durch eine Schleuse betreten werden, ist ein für den Beanspruchungsbereich geeigneter und fugenlos verlegbarer Bodenbelag vorgeschrieben und auch sinnvoll (wineo 1500 Rolle).

In anderen Bereichen z.B. in Patienten-, Behandlungszimmern und Fluren, die mit Straßenschuhen begangen werden, ist generell kein fugenloser Bodenbelag vorgeschrieben. D.h., es dürfen aus hygienischer Sicht und in Abstimmung mit der jeweiligen Fachplanung auch Planken mit Microfase oder Fuge verlegt werden.

Bei einer Flächendesinfektion verweilen die Desinfektionswirkstoffe länger in der Fuge als auf der glatten Bodenbelagsoberfläche und bewirken damit eine sichere Desinfektion des Fugenbereichs. Somit ist der Bereich der Fuge mindestens genauso hygienisch einwandfrei wie die glatte Oberfläche des Bodenbelages.

Damit macht es auch keinen Unterschied, ob es sich um eine Fuge oder Microfase handelt.

Reinigungsverhalten:

Bei manueller Reinigung empfehlen wir generell den Einsatz von Feinvelour-/Microfaserwischbezügen. Die Microfasern haben durch ihre leicht abrasiven Reinigungseigenschaften den Effekt, dass sie Schmutz sehr leicht sowohl von der Fläche, aber auch aus den Fugen aufnehmen.

Bei Reinigung durch maschinelle Reinigungsautomaten (das gilt für jedes auf dem Markt befindliche Reinigungsgerät) erfolgt die Reinigung der Fuge ebenfalls problemlos und einwandfrei.

Zur Desinfektion unserer Bodenkollektionen sind sämtliche handelsüblichen und farblosen Bodendesinfektionsmittel, die in der DGHM-Liste aufgeführt sind, zugelassen.

Die korrekte Dosierung von Desinfektionsmitteln ist von essenzieller Bedeutung.

Übermäßige Rückstände von Desinfektionsmitteln können im Verlauf der Zeit zu Verschmutzungen oder anderen Veränderungen auf der Belagsoberfläche führen. Aus diesem Grund empfehlen wir, in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität in regelmäßigen Abständen eine Zwischenreinigung (z.B. mit dem Produkt R280 von Dr. Schutz) durchzuführen, um sämtliche Rückstände zu beseitigen.

Technische-Sonder-Information

Desinfektionsmittelbeständigkeit bei Wineo Design- & PURLine Bodenbelägen im Gesundheitswesen

The logo for Wineo, featuring the word "wineo" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are dark blue. The logo is enclosed in a thin, dark blue rectangular border.

Bitte beachten Sie, dass eingefärbte Hautdesinfektionsmittel bei sämtlichen Vinyl- oder Polyurethanbelägen zu Verfärbungen führen können, wenn sie mit der Belagsoberfläche in Berührung kommen.

Sollten derartige Produkte verwendet werden, empfehlen wir die Auswahl von Belägen mit dunkleren und schmutzverbergenden Designs.

Für die Desinfektion aller elastischen Bodenbeläge ist es ratsam, vorab sicherzustellen, dass das eingesetzte Desinfektionsmittel frei von quartären Ammoniumverbindungen ist.

Bei Produkten, die quartären Ammoniumverbindungen enthalten, besteht die Möglichkeit, dass sich im Laufe der Zeit ein klebriger Pflegefilm bildet.

Dieser kann jedoch in regelmäßigen Intervallen durch eine Grundreinigung entfernt werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Team der Windmüller GmbH